




Sådan betjenes udsugningssystemet på køleskabet





Køleskab set fra oven



[Start]


Tryk på symbolet "Åben dør".

Efter tryk på "Åben dør" starter en ventilering af skabet i en fabriksindstillet tid på 15 sekunder.

Kontrollampen "STOP" blinker nu i 15 sekunder.



Køleskab set fra oven




[Vent 15 sek.]

Når luften er suget ud af køleskabet udløses låsemekanismen.

Skabet kan åbnes når den "Grønne" kontrollampe på displayet lyser.



Køleskab set fra oven



[Luk]

Når tilgang til skabet afsluttes, lukkes døren.

Den røde "STOP" kontrollampe vil lyse. Udsugningen er stoppet.

Døren låses.



JRV A/S

Nimbusvej 10, DK-2670 Greve · Tlf.: +45 43 950 950

Mail: sales@jrv.dk · Web: www.jrv.dk

Vejledende luftmængder:

Gældende for 15 sekunder sugetid:

Skabsvolumen [Liter, brutto]	350 ltr.
Luftmængde [m^3/h]	127
Anbefalet tryk foran skab [Pa]	155